



Radiofrekvens/kanal FRÖLUNDA RA: 123.400

Höjd 30 ft / 9 m

www.pilotshop.se

## VIKTIG INFORMATION

- PPR krävs: 08-581 749 22
- Flygning för ej ske över bullerkänsliga områden enligt karta
- Flyg ej över Frölunda under 1000 ft AMSL
- Högervarv stråk 16
- Trafikvarvshöjd 700 ft AMSL
- Tröskel 16 inflyttad 175 m, tröskel 34 inflyttad 250 m
- 150 m uttrullningsområde/startförlängning norr om bana 16
- Sjöflyghamn W om fältet. Trafikvarv för sjöflyg 500 ft AMSL
- Fältet inriktat på ultralätt flyg
- Modellflygverksamhet nordväst om tröskel 16

## In- och utflygningss procedurer:

- I** Oblig. passera via SKOGGARN/BRYGGAN. Anmäl passage.  
**N** Följ **röda pilar/markeringar**. Håll 1000 ft tills passage av plats,  
 ► sjunk därefter till 700 ft när lämpligt. Anslut trafikvarvet genom  
 att följa utflygning och tvärsvind till vald medvind. Se upp för  
 inkommande trafik på 1000 ft.

**U** Västerut: Fri utflygning. Passera norr/söder  
 om SKOGGARN.

**T** Österut: Följ **lila pilar/markeringar**. Följ först  
 trafikvarvet. Vid mitten på medvind sväng  
 och flyg enligt markering i kartan. När du når  
 vattnet öster om fältet, vik av på kurs 090°  
 och fortsätt stiga. Passera söder om  
 BRYGGAN. Se upp för inkommande  
 trafik på 1000 ft.



## ÄGARE/BRUKARE

Swedish Ultraflyers  
 www.swedishultraflyers.se

## KONTAKTUPPGIFTER

<b>Fältet</b>	
Flygklubben	08-511 657 10
Tankansvarig	08-511 657 11
Fältchef	08-581 749 22

## BANLÄNGDER

Huvudbanan (gräs)	
TORA 16/34:	600 m
LDA 16:	425 m
LDA 34:	350 m

## BELYSNING

-

## HINDER

Träd nära tröskel 34

## BRÄNSLE

AVGAS 91/96 UL Hjelmco  
 Ring tankansvarig före  
 Betalning med kort eller Swish

## MAT &amp; LOGI

Närmast mat och logi i  
 Kungsängen, cirka 5 km

## TRANSPORT

Taxi Stockholm 08-15 00 00  
 Ingen kollektivtrafik eller övriga  
 möjligheter att ta sig till och  
 från flygfältet.

## UPPLEVELSER

-

